

Retocador y retallador Vandoren





Ud. ha elegido la calidad de las cañas Vandoren; ahora debe preservarla

Usando las más sofisticadas técnicas y maquinarias, Vandoren produce cañas de máxima calidad. Dado que las cañas se hacen de materia natural, sensible al calor y la humedad, deben tomarse recaudos para mantener y preservar la calidad del corte Vandoren.

El retocador y el retallador de cañas Vandoren: para restaurar la calidad original de sus cañas

Si no obstante todas sus precauciones su caña se vuelve demasiado dura, ahora Ud. puede corregir esto fácilmente con el retocador y retallador de cañas.

El retocador está hecho de cristal abrasivo de precisión y provee la superficie perfecta para retocar y corregir la tabla de sus cañas. La superficie es durable y lavable para su uso continuo y preciso.

El "lápiz" retallador tiene una punta de cristal abrasivo de grano fino regular que le permite personalizar sus cañas. El corte preciso de la punta y la forma del retallador provee un instrumento muy fiable para la personalización de cañas.

¿Cómo utilizar el retocador Vandoren?



Ponga el lado plano de la caña hacia abajo sobre la superficie abrasiva.

Si la tabla de una caña está combada (lo que frecuentemente es producto de drásticos cambios en el clima, sequedad o humedad extremas):



Tabla perfecta



Tabla combada



Ud. puede aplanar la tabla de una caña combada frotando ligeramente la caña en la superficie abrasiva con pequeños movimientos circulares tanto en el sentido de las agujas del reloj como contra las agujas del reloj. Asegúrese que la punta de la caña no toque la superficie abrasiva.



Consejo: humedecer las puntas de sus dedos lo ayudará a tener un mejor agarre de la caña durante este proceso.



Si su caña es demasiado dura:


Ponga la caña entera (incluyendo la punta) sobre la superficie abrasiva y continúe de la misma forma mencionada arriba (movimiento circular). Incluso puede personalizar solamente la punta de la caña.

¿Cómo usar el retallador Vandoren?



Para que su caña "vibre" más espontáneamente, retoque ligeramente uno o ambos lados del(os) corte(s) biselado(s) con su retallador. Trate siempre de tallar sobre las "fibras" de la caña.

Para esta operación, la caña debe ponerse en una superficie plana (la parte posterior del retocador funciona perfectamente). También se puede sostener la caña contra su dedo índice para obtener la apoyatura correcta.



Se puede facilitar el “ataque” raspando ligeramente la punta de la caña con el perfil de la punta del retallador. Pequeños movimientos sucesivos con el grano abrasivo funcionan mejor en este proceso. Para hacer esto, la caña puede ser puesta tanto en la parte de atrás del retocador o nuevamente en su mano.

Mantenimiento del retocador y del retallador

Para eliminar el aserrín de estos elementos, simplemente póngalos bajo agua corriente.



www.vandorensur.com